

# ADECO

## kit ripara gommoni pvc



### Istruzioni per piccole riparazioni sui tubolari in PVC

Le parti da incollare devono essere accuratamente lavate con il CLEANER 264. Aggiungere all'adesivo l'attivatore inserito nel kit nella misura dell'8-10% e miscelare il tutto omogeneamente. La miscela adesivo/attivatore ha una vita breve (max 30 minuti), per tanto va usata nel tempo indicato. Spalmare la miscela adesiva sulle superfici da incollare, attendere 20 minuti quindi dare una seconda mano. Trascorsi 10 minuti dalla seconda mano riattivare l'adesivo con un soffione d'aria calda, oppure con una lampada a raggi infrarossi fino a quando l'adesivo spalmato si intiepidisce. Unire le due superfici ancora tiepide quindi pressare immediatamente, meglio con un pezzo di legno sagomato. L'incollaggio finale si ottiene dopo 72 ore.

### How to use the kit to repair PVC boats

Clean very well the surfaces to be bonded with the CLEANER 264 present in the kit. Add 8-10% of activator to the glue and mix carefully. The pot-life is only 30 minutes, so use it within this time. Spread mixture on both sides and wait for about 20 minutes, then spread them with another hand. After 15 minutes from the second hand warm both sides with hot air or infra-red ray lamp. Press them with a shaped piece of wood. Final bonding will be completed in 72 hours.

**ADECO** s.r.l.

Via delle Industrie, 6/A - 26835 CRESPIATICA (LO)

Tel. +39 0371 484621 - Fax +39 0371 484618

[www.adesiviadeco.it](http://www.adesiviadeco.it) - [info@adesiviadeco.it](mailto:info@adesiviadeco.it)